

MERCI



YUGA M1

Consignes de sécurité : Lames tranchantes, risque de coupure.

Tenir hors de portée des enfants.

Produit destiné à un usage domestique et professionnel.

Utiliser uniquement des lames compatibles YUGA M1.


Avant toute utilisation, s'assurer du verrouillage complet de la lame à l'aide de la molette.

Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée, desserrée ou présente un jeu anormal.

Le produit contient un aimant permanent. Tenir à l'écart des dispositifs médicaux implantables.



VUE D'ENSEMBLE




A : Manche / B : Lame / C : Molette

A1 : Goupilles / A2 : Aimant


UTILISATION

Le montage et le démontage des lames sur le manche YUGA M1 s'effectuent selon les instructions ci-dessous :


1 DEVISSER



2 POSITIONNER *



3 VISSER



** Orientation : droitier ou gaucher.*

ENTRETIEN



Lavage à la main uniquement.

LAME : Eau et Savon / Essuyage.

MANCHE : Essuyage / Traitement à l'huile naturelle du bois / Eviter toute immersion prolongée / Ne pas exposer à plus de 70 °C (risque de démagnétisation).



L'histoire continue...

www.yuga-couteau.fr



MADE IN FRANCE